

**Model UniSol 16**


**Proizvodnja aluminijskih nosača i metalnih  
krovnih ploča za solarne module**

# Montaža Standard



1

Osloboditi crijev




2

Umetnuti limeni crijev



3

Pričvrstiti limeni crijev  
na letvu pomoću vijka  
s brtvom




4

Postaviti pjenasti  
klin




5

Montirati krovnu kuku




6

Pokriti krovne ploče



7

Pritisnuti olovnu pločicu



8

GOTOVO



[www.solenmaster.ba](http://www.solenmaster.ba)



## Upute za održavanje za metalnu krovnu ploču UniSol 16

**Hvala vam što ste kupili naš visokokvalitetni metalni krovni panel UniSol 16. Ove upute sadrže važne informacije o pravilnom korištenju i održavanju kako biste maksimalno iskoristili performanse i vijek trajanja svojih proizvoda.**

### OSIGURANJE KVALITETE

Naši proizvodi zadovoljavaju najviše standarde kvalitete i ispunjavaju sve potrebne norme za pouzdane performanse i dugovječnost.

### MJERE ZA SPREČAVANJE HRĐANJA

Kako biste produžili vijek trajanja vašeg metalnog krovnog panela UniSol 16, pridržavajte se sljedećih mjera:

#### **Nema metalnih strugotina na površini**

Uklonite metalne strugotine ili strane predmete s površine limenih ploča kako biste izbjegli ogrebotine i oštećenja zaštitnog sloja.

#### **Korištenje brtvi za vijke**

Prilikom montaže koristite brtve ili podloške za vijke kako biste spriječili prodor vlage i minimizirali stvaranje hrđe.

### NAPOMENA

Vanjski utjecaji poput vremenskih uvjeta mogu s vremenom utjecati na izgled proizvoda, ali ne utječu na njihovu funkcionalnost. Oštećenja zbog nepridržavanja uputa nisu pokrivena.

**Za dodatna pitanja ili podršku, rado smo vam na raspolaganju.**